

# Hycon KE

초기 설치 동영상




## 초기 설치 가이드 - 추천 가이드

- 1 준비물을 구비하고, Hycon KE 본체 상단 커버를 제거합니다.



- 2 폐기물 위치에 비콘을 부착합니다.



- 3 함께 동봉된 배터리를 장착하고, LED램프 상단의 동작버튼을 드라이버 등으로 약 1초간 눌러줍니다.

동작 버튼

※ 정상적으로 제품이 동작하기 시작하면 하단 램프가 2회 깜빡입니다.



램프 2회 점등

- 4 Hycon KE 본체의 상단 커버를 닫습니다.



# Hycon KE

배터리 교환 동영상



## 배터리 교체 가이드

- 1 준비물을 구비하고, Hycon KE 본체 상단 커버를 제거합니다.



- 2 교체해야 할 배터리 중 하나를 제거합니다.



- 3 신품 배터리를 제거한 배터리의 위치에 장착합니다.



- 4 나머지 교체해야 할 배터리도 교체하고, 상단 커버를 닫아줍니다.



### ◆ 준비물 - Hycon KE 1set, 핀셋 혹은 소형 일자드라이버, 배터리 2ea

Hycon KE는 최초 동작버튼을 누르고 상단 램프가 2회 깜빡이면 2분의 대기시간 이후 "Keco-12:34:56:AB:CD:EF:100" 형태로 비콘 값을 전송하며 (nRF Connect 앱 뒷장확인) 하단 센서 이탈 감지 시 동작이 중단됩니다. → 울바로스시스템 원격지원을 받아 리셋 필요.

비콘태그 전송중단 원격지원 요청 - 한국환경공단 울바로스시스템 TEL : 1644-0007  
Hycon KE 제품관련 고객센터 - (주)정포디움 TEL : 02-3273-7890

### ◆ 준비물 - Hycon KE 1set, 핀셋 혹은 소형 일자드라이버, 교환용 배터리 2ea

※ 배터리 X 2개를 동시에 빼서 비콘에 전력공급이 중단되면 한국환경공단 울바로스시스템의 원격지원을 받아 리셋 해야합니다.  
※ Hycon KE는 배터리 교환이 필요할 경우 비콘 상단에 있는 LED가 파랗게 깜빡입니다.  
※ 배터리 교환에 어려움이 예상되거나, 교환을 원하지 않을 경우 C-Type 휴대폰 충전기를 이용하여 상시 전원으로 사용이 가능합니다.

비콘태그 전송중단 원격지원 요청 - 한국환경공단 울바로스시스템 TEL : 1644-0007  
Hycon KE 제품관련 고객센터 - (주)정포디움 TEL : 02-3273-7890